

FICHE CONSEILS ET ASTUCES DU NMMVE

Les prises et connexions

A chaque évolution de la fiche changer la version V

Nous utilisons au club sur nos bateaux

Les prises Hitec JR pour connexion SERVO /ACCUS pour voilier/ ACCESSOIRES

Les prises B2 JST pour les accus sur certains voiliers (petite puissance)

Les prises XT 30 sur le petit offshore TEMPO du club

Les prises B5 HXT et B4 en 4 mn pour les offshores en 2S/3S/4S/5S/6S

Les prises PK 4 en 4 mn pour les offshores en 2S/3S/4S/5S/6S

Attention à la polarité des accus le + et le - chez nous au club certains sont en - femelle/+male

Pour la charge des accus, il faut brancher la prise d'équilibrage et les câbles de puissances aussi

